

Intervalos de mantenimiento durante el periodo de garantía (Lo que ocurra primero)
R: Reemplazar; I: Inspeccionar; A: Ajustar; C: Completar

Periodicidad	Kilometraje (km) x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	Meses del ultimo servicio	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Motor	Aceite de motor y filtro	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filtro de combustible				R				R			
	Filtro de aire	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
	Líneas y conectores de combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Bobinas de encendido				I				I			
	Bujías			I			R			I		
	Ventilador / Radiador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C
	Mangueras de agua	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Mangueras de calefacción	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Vibración o ruidos anormales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Manguera de vacío y ventilación del cárter	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sellado de ductos de admisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Mariposa de admisión		I		I		I		I		I	
	Líquido lava parabrisas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Caño de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tensión y estados de correas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motor en ralentí y función de aceleración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Transmisión	Funcionamiento del embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Aceite transmisión manual						R					
	Aceite transmisión CVT						R					
Dirección	Cubiertas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Rotación		I		I		I		I		I	
	Alineación			I			I			I		
Frenos	Funcionamiento de los frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Líquido de frenos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	
	Estado de los discos y pastillas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Chasis	Presión de inflado neumáticos	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Apriete en pernos y tuercas (Neumáticos / Dirección / transmisión / Suspensión)	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Sistema Eléctrico	Funcionamiento de componentes eléctricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Códigos de falla y códigos históricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Cabina	Volante y mecanismo de regulación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Filtro polen AC	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	