JACS5

Intervalos de mantenimiento durante el periodo de garantía (Lo que ocurra primero)

R: Remplazar; I: Inspeccionar; A: Ajustar; C: Completar

Periodicidad	Kilometraje (km) x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses del ultimo servicio	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Motor	Aceite y filtro de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de combustible				R				R		
	Filtro de aire	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Líneas de combustible y conectores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bujías			I			R			I	
	Ventilador y radiador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Refrigerante	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
	Mangueras refrigeración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Mangueras calefacción	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Ruidos en motor y vibraciones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Ductos de admisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Turbo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Mariposa de aceleración		I		I		I		I		I
	Caño de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Liquido lava parabrisas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Correas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Correa de distribución						R				
	Ralentí de motor y aceleración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Transmisión	Aceite de transmisión						R				
Dirección	Juegos en columna de dirección	I		I		I		I		I	
	Neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Rotación		I		I		I		I		I
	Alineación			I			I			I	
Frenos	Ductos de frenos y funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	liquido de frenos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
	Discos de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis	Presión de inflado neumáticos	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Apriete en pernos y tuercas (Neumáticos / Dirección / transmisión / Suspensión)	I /A	I /A	I /A	I /A	I /A	I /A	I /A	I /A	I /A	I / A
Sistema eléctrico	Filtro AC	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Funcionamiento de componentes eléctricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Códigos de falla y códigos históricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I