

Intervalos de mantenimiento durante el periodo de garantía (Lo que ocurra primero)
R: Reemplazar; I: Inspeccionar; A: Ajustar; C: Completar

Periodicidad	Kilometraje (km) x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	Meses del ultimo servicio	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Motor	Aceite de motor y filtro	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filtro de aire	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
	Filtro de combustible primario (Tanque)	R		R		R		R		R		
	Filtro de combustible secundario (Motor)		R		R		R		R		R	
	Correas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C
	Líneas de combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Motor en ralentí y función de aceleración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Turbo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Líquido lava parabrisas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Intercooler	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Válvula EGR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Embrague	Juego libre en el pedal	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
transmisión	Mecanismo de cambios		I		I				I		I	
	Aceite caja de transferencia						R					
	Aceite de transmisión						R					
Diferenciales	Aceite diferencial delantero						R					
	Aceite diferencial trasero						R					
	Bulón de venteo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Dirección	Juegos en caja de dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Aceite hidráulico	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	
	Perno de límite de posición de dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Perdidas de aceite en dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Eje propulsor	Junta universal, manga deslizante	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Cubre polvos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Holguras en cardan y yugo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Perdidas, ajuste de puente de cardan		A		A		A		A		A	
Frenos	Juego libre en el pedal	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Líquido de frenos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	
	Perdidas por caños y mangueras	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Desgaste de pastillas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Freno de estacionamiento	Cable freno de estacionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Regulación de apriete del freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Suspensión	Elásticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Tornillos "U"		A		A		A		A		A	
	Anclajes de suspensión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Amortiguadores		A		A		A		A		A	
	Fugas en amortiguador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Ruedas	Estado de los neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Presión de inflado neumáticos	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Llantas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Alineación											
	Rotación neumáticos		R		R		R		R		R	
	Tuercas de ruedas	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Sistema Eléctrico	Bornes de batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Accesorios eléctricos (luces, bocina, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Aire Acondicionado	Filtro de polen AC	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	