JACS7

Intervalos de mantenimiento durante el periodo de garantía (Lo que ocurra primero)

R: Remplazar; I: Inspeccionar; A: Ajustar; C: Completar

Periodicidad / Compartimiento	Kilometraje (km) x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses del ultimo servicio	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Motor	Aceite y filtro de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtro de combustible				R				R		
	Filtro de aire	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Bujías						R				
	Refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C
	Correa de distribución		I		I		R		I		I
	Líneas de combustible y conectores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inyectores		I		I		I		I		I
	Liquido lava parabrisas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Mangueras refrig. y Calefac.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Turbo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Caño de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Correas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Transmisión	Aceite y filtro de transmisión						R				
Dirección	Juegos en columna e dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Rotación		I		I		I		I		I
Freno	Liquido de frenos	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C
	Discos de frenos y Pastillas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico	Filtro AC	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Códigos de falla activos e históricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I